

## PRÉSENTATION

aSmart Lite est un dispositif de domestique dessiné pour le contrôle de différentes fonctions de la maison, tout en la rendant plus confortable, sûre et en faisant des économies.





## RECOMMANDATIONS D'USAGE

Une fois aSmart Lite bien installé, vous aurez immédiatement à votre disposition toutes ses fonctionnalités.

Nous vous conseillons de programmer tout d'abord toutes les fonctions et numéros de téléphone au moment même où vous le mettez en fonctionnement et de noter le code d'accès et le garder en lieu sûr pour le récupérer en cas d'oubli. Le code d'accès en sortie d'usine est à 4 chiffres "0000".

## CONFIGURATION / RÉGLAGES

Tout d'abord nous introduisons les paramètres nécessaires pour le correct fonctionnement de votre aSmart Lite. À travers le **MENU** à l'aide des touches   nous configurons tous les sous-menus.

Dans le sous-menu réglages, vous personnalisez votre système aSmart Lite, en ajustant la date, l'heure, le code d'accès, la température, et la fonction de protection antigel.

Une fois la température et la date ajustées, vous pouvez personnaliser votre code d'accès ou code personnel à 4 chiffres (c'est important de ne pas l'oublier et de le noter et le garder en lieu sûr). Ce code sera nécessaire pour la désactivation de l'alarme et pour accéder à votre aSmart Lite au travers du téléphone.

aSmart Lite dispose d'un régulateur de température. Quand aSmart Lite est installé près d'une source froide ou de chaleur le mésurage de la température peut être dénaturé. En mode manuel et hors des franges horaires, en utilisant l'option réglage de température vous pouvez ajuster la température de manière à ce que le mésurage soit correct.

La fonction de protection antigel a été configurée pour que le système force l'allumage du système de chauffage lorsqu'il détecte une température inférieure à la consigne antigel.

Le menu de navigation de votre système aSmart Lite a été dessiné pour qu'il ne soit pas nécessaire de consulter le mode d'emploi, suivez les instructions affichées à l'écran ce qui rend son utilisation très simple. Tout de même, quand vous accédez à votre aSmart Lite depuis votre téléphone, le système vous répond d'une manière amicale vous indiquant la procédure à suivre pour allumer ou éteindre le chauffage, pour modifier la température de consigne, pour activer ou désactiver l'alarme ou pour écouter les messages (*Votre aSmart Lite à travers le téléphone*).

## CHAUFFAGE

Une fois votre aSmart Lite installé il vous permettra de contrôler la température chez vous ainsi que les heures d'allumage/éteint du système de chauffage. Vous pourrez aussi réaliser cette gestion à distance depuis votre téléphone en suivant les instructions vocales de votre aSmart Lite. (*Votre aSmart Lite à travers le téléphone/Modes de fonctionnement du système de chauffage*)

Le système de chauffage dispose de 3 modes de fonctionnement, qui peuvent être modifiés à l'aide de la touche **MODE** (OFF, manuel ou automatique). L'écran d'accueil vous montrera le mode de fonctionnement actuel du système de chauffage (OFF, MAN ou AUT).

- **Mode Manuel**, le système de chauffage se met en fonctionnement quand la température ambiante est inférieure ou égale à la température de consignée. Vous pouvez fixer la température désirée à l'aide des touches ▲ ▼.
- **Mode Automatique**, le fonctionnement est similaire au mode manuel mais suivant la programmation horaire introduite dans le sous-menu Système de chauffage du menu d'accueil. Pour accéder au sous-menu Système de chauffage appuyez sur la touche [MENU]. Et à l'aide des touches ▲ ▼ programmez le 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> cycle, le jour, la température de consigne et les franges horaires. Vous pouvez passer d'un champ à l'autre à l'aide des touches ◀ ▶.

Vous pourrez connaître la température ambiante, régler le mode de fonctionnement et la température désirée depuis votre téléphone (*consultez votre aSmart Lite à travers le téléphone*).

### ALARMES

#### Alarme d'intrusion

Appuyez sur la touche [ALARM] pour activer l'alarme. Le compte à rebours du délai d'attente pour l'activation de l'alarme commence lorsque plus aucun mouvement n'est détecté. Une fois ce délai terminé, si quelqu'un entre dans la maison devra appuyer sur la touche [ALARM] et introduire le code d'accès pour désactiver l'alarme.

Avant de mettre l'alarme en fonctionnement il faudra programmer et configurer son fonctionnement. Pour cela faire, il faut accéder au [MENU] et sélectionner l'option alarmes à l'aide des touches ▲ ▼. Une fois dans l'option alarmes, vous sélectionnez l'option alarme d'intrusion et vous pouvez configurer les fonctionnalités suivantes:

- Sensibilité, il est très utile dans le cas où le système Smart Lite aurait été installé près d'une source de chaleur ou bien il y aurait des animaux domestiques qui pourraient produire occasionnellement de fausses alarmes. Par défaut le capteur est réglé pour une sensibilité maximale (10). Cette sensibilité pourra être réduite jusqu'à 0, c'est à dire que le capteur devra être excité à plusieurs reprises pour que l'alarme s'active.
- Secondes d'attente, c'est le délai que vous aurez pour sortir de la maison. Il est aussi le temps que vous aurez pour désactiver l'alarme quand vous entrez chez vous.
- Sirène interne, il permet d'annuler le fonctionnement de la sirène à l'intérieur de la maison. Vous pouvez le modifier à l'aide des touches ▲ ▼.

#### Alarme d'incendie

L'activation ou désactivation de l'alarme d'incendies est très simple, il suffira d'accéder au menu d'accueil [MENU] et à l'aide des touches ▲ ▼ vous choisirez l'option alarmes et une fois dans cette option, vous sélectionnez l'option alarme d'incendie. Vous pouvez activer ou désactiver cette option à l'aide des touches ▲ ▼.

#### Alarme coupure de courant

L'activation ou désactivation de l'alarme de coupure de courant est très simple, il suffira d'accéder au menu d'accueil [MENU] et à l'aide des touches ▲ ▼ vous choisirez l'option alarmes et une fois dans cette option, vous sélectionnez l'option alarme coupure de courant. Vous pouvez activer ou désactiver cette option à l'aide des touches ▲ ▼.

Grâce à cette alarme votre système aSmart Lite vous serez informé en cas de coupure de courant chez vous. De la même manière vous serez informé du rétablissement du service.

#### Téléphones d'avertissement

Dans le menu alarmes vous programmez les numéros que votre système aSmart Lite composera en cas d'alarme (votre téléphone portable, le téléphone d'un voisin ou d'un membre de votre famille).

**Note: les appels vers les numéros d'urgence sont interdits, aSmart Lite sera raccordé unique sur des lignes téléphoniques personnelles.** aSmart Lite, téléphonera au premier des numéros préprogrammés et lorsqu'il est éteint ou hors-zone de couverture le système téléphonera au numéro préprogrammé suivant, et de cette manière jusqu'à 5 fois. Lorsque vous recevrez l'appel, vous serez informé de ce qui se passe au travers d'un message "alarme d'intrusion, "alarme d'incendies" ou "alarme coupure de courant" selon les circonstances. En cas d'intrusion en appuyant sur la touche (#) aSmart Lite vous fournira les options suivantes: changer le mode, mode écoute, mode conversation, annuler appels (*consultez votre aSmart Lite à travers le téléphone*). Si vous voulez annuler les appels automatiques sur les numéros préprogrammés restants appuyez sur l'option "annuler appels" (option 4). En cas d'autre sorte d'alarme, en appuyant sur la touche (#) aSmart Lite vous fournira une seule option "annuler appels" (option 4).

### ENREGISTREUR DE MESSAGES

aSmart Lite est pourvu d'un enregistreur, qui vous permettra de laisser un message expliquant la raison de votre départ ou tout autre message. Son fonctionnement est très similaire à celui des enregistreurs traditionnels. Pour enregistrer un message vous appuyez sur la touche [MENS] et ensuite [REC]. Pour enregistrer de nouveaux messages vous devrez répéter l'opération.

Un voyant vert clignotant vous indiquera l'existence de nouveaux messages. S'il y a des messages déjà écoutés le voyant vert continuera allumé. En appuyant sur la touche [MENS] vous allez directement au menu de messages où vous pourrez les reproduire en appuyant sur la touche [OK] ou les supprimer à l'aide de la touche [DEL]. L'heure et le jour d'enregistrement du message seront affichés sur l'écran. Vous pouvez passer d'un message à l'autre à l'aide des touches ◀ ▶.

### RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE

Le menu répondeur téléphonique dispose de 3 submenus (nombre de sonneries, volume de sonneries et message d'accueil). Pour le correct fonctionnement du répondeur téléphonique de votre aSmart Lite il faudra programmer le numéro de sonneries avant de la réponse, ainsi qu'enregistrer le message d'accueil du répondeur téléphonique. Si le répondeur de votre opérateur de téléphonie est activé, le nombre de sonneries programmé doit être inférieur au nombre de sonneries du répondeur de votre opérateur de téléphonie ou bien il faudra désactiver le répondeur de l'opérateur.

Vous pourrez ajuster aussi le volume des sonneries de votre aSmart Lite.

Dans l'option Message d'accueil vous appuyez sur la touche [MENU] et en appuyant sur l'option [REC] vous pouvez enregistrer votre message d'accueil (ej. vous avez appelé au 666.22.33.44 veuillez laisser votre message après le signal sonore, merci.) Vous pouvez écouter le message enregistré en appuyant sur la touche [MENU].

### ACCÉDER A DISTANCE A aSmart Lite

Vous téléphonez chez vous

Message d'accueil: "Nos ne pouvons pas répondre pour le moment, si..."

Lorsque vous écoutez le message d'accueil appuyez sur la touche # du téléphone depuis lequel vous appelez

aSmart Lite vous demande ensuite de saisir le code d'accès de la centrale à chiffres "saisissez votre code d'accès" 0000 (en sortie d'usine)

Si le code d'accès est correct vous entrez dans le menu d'accueil qui contient 3 sous-menus

Appuyez sur le numéro

1 pour le chauffage

2 pour les alarmes

3 pour les messages

1 Menu chauffage

Si vous avez choisi l'option n° 1 aSmart Lite vous informera du mode de fonctionnement du chauffage, de la température à l'intérieur de la maison et la température programmée

1	Monter consigne	Si le chauffage est en mode manuel, chaque fois que vous appuyez sur le n° 1 la température augmentera 1°C, et le système vous informera des changements.
2	Diminuer consigne	Si le chauffage est en mode manuel, chaque fois que vous appuyez sur le n°1 la température diminuera 1°C, et le système vous informera des changements.
3	Changer mode	Le chauffage peut être en mode manuel, automatique ou en off. Chaque fois que vous appuyez sur le n° 3 vous pouvez changer le mode de fonctionnement du chauffage
*	Quitter	Retour au menu d'accueil

2 Menu alarme

Si vous avez choisi l'option 2 aSmart Lite vous informera de l'état de l'alarme (activée ou désactivée)

1	Changer l'état	l'alarme changera l'état (activée/désactivée).
2	Mode écoute	vous pouvez écouter ce qui se passe chez vous sans être entendu
3	Mode conversation	vous pouvez écouter et parler avec les personnes présentes à l'intérieur de la maison
4	Annuler alertes	vous pouvez annuler les appels automatiques sur les numéros restants et quitter le système
*	Quitter	Retour au menu d'accueil

3 Menu messages

Si vous avez choisi l'option n° 3 aSmart Lite vous informera au cas où vous auriez des messages

1	Écouter messages	appuyez sur le n°1 pour écouter le premier message, ainsi que l'heure et date du même
2	Écouter msg. suivant	pour écouter le message suivant appuyez sur le n° 2
3	Écouter msg. précédent	pour écouter le message précédent appuyez sur le n° 3
4	Supprimer message	pour supprimer le dernier message écouté appuyez sur le n° 4
*	Quitter	Retour au menu d'accueil

Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu d'accueil. Avancez à travers les menus et sous-menus à l'aide des touches . Les instructions pour accepter ou sortir de chaque menu et sous-menu seront affichées à tout moment à l'écran de votre aSmart Lite. Vous pouvez introduire les dates et les heures à l'aide des touches et déplacer le curseur à l'aide des touches .

### ACTIVER L'ALARME

Appuyez sur la touche **ALARM** pour activer l'alarme.

### DÉSACTIVER L'ALARME

Appuyez sur la touche **ALARM** et introduisez le code d'accès à 4 chiffres.

### SÉLECTIONNER " LE MODE DU CHAUFFAGE "

À l'aide de la touche **MODE** choisissez le mode de fonctionnement du chauffage: éteint, automatique (selon les franges horaires programmées au préalable au travers du menu d'accueil) ou manuel (en mode thermostat). Les mots OFF, AUT ou MAN seront affichés sur l'écran.

### FIXER "LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE"

Vous pouvez augmenter ou diminuer la température de consigne à l'aide des touches .

### ENREGISTRER UN MESSAGE

Appuyez sur la touche **MENS** pour accéder aux messages. Appuyez sur la touche **REC** pour enregistrer votre message.

### ÉCOUTER LES MESSAGES

Appuyez sur la touche **MENS** pour accéder aux messages et sur la touche **OK** pour écouter les messages. L'heure et la date de leur enregistrement seront affichées sur l'écran. Vous pouvez vous déplacer au travers des messages à l'aide des touches .

### SUPPRIMER LES MESSAGES

Appuyez sur la touche **MENS** pour accéder aux messages et sur la touche **DEL** pour les supprimer.

### TÉLÉPHONER

Composez le numéro désiré. Appuyez sur la touche pour téléphoner. Pour raccrocher appuyez sur la touche .

### DÉCROCHER LE TÉLÉPHONE

Si vous avez un appel téléphonique, appuyez sur la touche pour décrocher le téléphone. Pour raccrocher appuyez sur la touche .

### VOLUME

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume digital à l'aide des touches quand votre aSmart Lite reproduit un message enregistré ou il est en mode conversation.

## GARANTIE

Cette garantie ne sera valable que si elle est dûment remplie, notamment les données concernant le CACHET DE L'ÉTABLISSEMENT VENDEUR et la DATE DE VENTE.

La garantie couvre pour une période de deux ans, à compter de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux qui affecte au fonctionnement.

La garantie sera annulée dans les cas suivants:

- Si le certificat de garantie n'a pas été dûment complété ou les données ont été manipulées.
- Si l'appareil a été démonté, manipulé ou modifié par des personnes autres que les SAT autorisés.
- Si la panne a été provoquée par des coups ou des chutes.
- Si l'appareil a été connecté à un voltage autre que celui indiqué sur le manuel d'installation.
- La garantie ne couvre pas les réparations de pannes provoquées par causes hors du contrôle d'Avanza Engineering, telles que incendies, explosions, inondations, rayons, surtensions générées par le réseau ou événements similaires.
- En plus, le titulaire de la garantie détiendra, à tout moment, tous les droits accordés par la législation en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE	
CACHET DU VENDEUR ET DATE DE VENTE	NOM ET ADRESSE DE L'ACHETEUR
	N° SÉRIE
GUARANT: Avanza Domótica, S.L. - Pampelune - ESPAGNE	www.avanzaengineering.com